

Termometro Impermeabile

Modello 39240


Funzionamento:

- ON/OFF: Premere per accendere o spegnere
C°/F: Premere per selezionare le unità di temperatura
MODE: Premere una volta per bloccare il display
Premere una seconda volta per visualizzare la massima lettura memorizzata. "MAX" apparirà sul display.
Premere una terza volta per visualizzare la minima lettura memorizzata. "MIN" apparirà sul display.
Premere una quarta volta per tornare al normale funzionamento. Con "MAX" o "MIN" sul display, premere e mantenere il tasto MODE finché non appare "- - -". La memoria selezionata è cancellata. Premere MODE di nuovo per tornare al normale funzionamento.

Reset:

Sostituzione Batteria

1. Usare cacciavite piatto o una moneta per aprire il vano batteria sul retro.
2. Riposizionare il pulsante batteria e richiudere il coperchio.



Il consumatore finale è obbligato per legge (Ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate; **è proibito gettarle nei rifiuti domestici!** Le batterie usate possono essere consegnate presso i punti di raccolta nella propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie!

Smaltimento: Seguire le clausole applicabili allo smaltimento dell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.

Specifiche

Scala	da -40 a 200°C / da -40 a 140°F
Risoluzione	0.1°
Accuratezza	±1°C / ±2°F
Stelo	70mm / 2.75" acciaio inossidabile
Batteria	LR44 pila a bottone (o equivalente)
Peso	29g / 0.7oz
Dimensioni	150 x 20 x 18mm / 5.9 x 0.8 x 0.7"
Dimensioni	Display: 4.3 x 3.9 x 0.8" (

Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation (www.extech.com)

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione intera o parziale in qualsiasi forma.

39240 V2.0 2/09

Waterdichte thermometer

Model 39240

Werking:

- ON/OFF: Druk om het apparaat aan of uit te zetten
C°/F: Druk om de gewenste temperatuureenheid in te stellen
MODE: Druk eenmaal om het display vast te houden
Druk een tweede maal om de opgeslagen maximum meting weer te geven. "MAX" zal op het display verschijnen.
Druk een derde maal om de opgeslagen minimum meting weer te geven. "MIN" zal op het display verschijnen.
Druk een vierde maal om terug te keren naar de normale werking.

